

SPARMAX®
www.SPARMAXair.com

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen, Stromschlag oder Brand führen.

- HINWEIS:** Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch oder Verwendung außerhalb des definierten Anwendungsbereichs entstehen.

- VORSICHT**

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

- Nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 35 °C betreiben.
- Auf eine flache, stabile und gut belüftete Fläche stellen.
- Nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
- Oberflächen können heiß werden – vor dem Anfassen abkühlen lassen.

HINWEIS: Ein leichter Geruch bei der ersten Benutzung ist normal und verschwindet mit der Zeit.

ENTSORGUNGsinformationen




Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um eine ordnungsgemäße Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften zu gewährleisten.

TEILEDIAGRAMM

Bitte überprüfen Sie, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.

Melden Sie Transportschäden sofort dem ursprünglichen Verkäufer.

Beachten Sie das Typenschild für Produktspezifikationen.



IMPORTEUR: CREATEX HANDELS-GMBH, Kirchhoffstraße 7, 24568 Kaltenkirchen, Deutschland

AUFBAU

1. Verbinden Sie den geflochtenen Luftschlauch zwischen dem Luftauslass des Kompressors und dem Lufteinlass des Silver Bullet™.
2. Verbinden Sie das Airbrush-Ablassventil zwischen dem Luftauslass des Silver Bullet™ und Ihrer Airbrush.

HINWEIS: Das Anschlussstück des Airbrush-Ablassventils ist 1/8" PS.

- Wenn Ihre Airbrush einen anderen Anschlussdurchmesser hat, benötigen Sie einen passenden Adapter.
 - Bitte wenden Sie sich an Ihren ursprünglichen Händler, um den richtigen Adapter zu erhalten.
3. Den Airbrush-Halter in die Gummitülle oben am Gehäuse einsetzen und fest nach unten drücken, bis er sitzt.
 4. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels in den Netzanschluss (AC).

BETRIEB

1. Stecken Sie den Kompressor in eine Steckdose. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um ihn einzuschalten.
2. Der Auto-Stop-Druckschalter stoppt den Kompressor bei 35 psi und startet bei 25 psi erneut. Wenn die Auto-Stop-Funktion nicht aktiviert und der Kompressor durchläuft, lassen Sie ihn nicht über 50 psi laufen und beschränken Sie den Betrieb auf maximal 30 Minuten, bevor er abkühlt. Entfernen Sie den Auto-Stop nicht.
3. Zur Einstellung des Luftdrucks den Knopf des Airbrush-Ablassventils im Uhrzeigersinn („+“) drehen, um den Druck zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn („-“), um ihn zu verringern. Die Zahlen auf dem Knopf dienen als Referenzpunkte für Ihre Einstellung.

HINWEIS: Die Druckregelung mit dem Ablassventil bewirkt einen konstanten Luftstrom und deaktiviert den Auto-Stop. Durch Schließen des Ventils wird der Auto-Stop wieder aktiviert.

4. Das Manometer zeigt den aktuellen Ausgangsdruck an.
5. Wenn sich Kondenswasser im Silver Bullet™ bildet, das Ablassventil drücken, um die Feuchtigkeit abzulassen.
TIPP: Ein Papiertuch unterhalten, um Wasser aufzufangen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit häufiger entleeren.
6. Die Airbrush bei Nichtgebrauch in den Halter stellen.
7. Keine freiliegenden Metallteile während oder unmittelbar nach dem Betrieb berühren — das Gerät kann noch mehrere Minuten heiß bleiben.
8. Das Gerät mit aktivem Auto-Stop nicht länger als 40 Minuten ununterbrochen betreiben. Danach ausschalten und 10–15 Minuten abkühlen lassen, bevor es erneut gestartet wird.
9. Der eingebaute Thermoschalter stoppt den Kompressor automatisch bei Überhitzung. In diesem Fall mit dem Ein-/Ausschalter ausschalten und 10–15 Minuten abkühlen lassen, bevor er neu gestartet wird.
10. Nach jeder Nutzung den Kompressor ausschalten, den Stecker ziehen und die untenstehenden **WARTUNGSHINWEISE** befolgen.

WARTUNG

1. Das Silver Bullet™-Ablassventil nach oben drücken, um angesammelte Feuchtigkeit und Kondenswasser abzulassen.
2. Restdruck durch Betätigen des Airbrush-Abzugs ablassen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Motor läuft nicht	Keine Stromversorgung	• Sicherstellen, dass das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist.
Auto-Stop aktiviert nicht	Luftleck	• Alle Verbindungen mit Seifenwasser prüfen. Blasen zeigen ein Leck → Verbindungen festziehen. • Schlauch/Schläuche auf Schäden prüfen, ggf. ersetzen.
Niedriger Druck	Luftleck	• Alle Verbindungen mit Seifenwasser prüfen. Blasen zeigen ein Leck → Verbindungen festziehen. • Schlauch/Schläuche auf Schäden prüfen, ggf. ersetzen.
Motor stoppt während des Betriebs	Aktivierung von Auto-Stop	• Sobald der Druck auf 25 psi fällt, startet der Motor erneut.
	Überhitzung - Aktivierung des Thermoschutzschalters	• Kompressor ausschalten und 10–15 Minuten abkühlen lassen, bevor er erneut eingeschaltet wird.

WICHTIG: Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, den Kompressor sofort ausschalten und den ursprünglichen Verkäufer kontaktieren. Seriennummer, Betriebsbedingungen und Problembeschreibung angeben.