



LightPad Revolution™ Bedienungsanleitung

LightPad Revolution™ Modelle 80, 120 und 170
Von Artograph®

LightPad Revolution™ Bedienungsanleitung..... 1-3

Vielen Dank...

dass Sie einen Artograph LightPad Revolution™-Leuchtkasten gekauft haben. Das Revolution™ bietet dem Künstler, Designer, Kunsthandwerker oder Animator eine neue und bequeme Möglichkeit, ein Motiv zu skizzieren, zu zeichnen oder abzupausen. Mithilfe der hell beleuchteten rotierenden Scheibe können Sie Ihre Arbeitsoberfläche einfach auf einen bequemen und angenehmen Winkel einstellen. Die exklusive Disk-Brake™ hält die Scheibe in Position und erleichtert Ihnen so die Anbringung von Beschriftungs- oder Zeichnungsdetails. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Artograph LightPad Revolution™ viel Freude haben. Sollten Sie Fragen oder Vorschläge haben, besuchen Sie uns online unter:

www.artograph.com

***Elektrisches Produkt. Zur Benutzung für Personen,
die mindestens 15 Jahre alt sind.***

ARTOGRAPH®
www.artograph.com

DIESE ANWEISUNGEN BITTE AUFBEWAHREN

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Treffen Sie bei Verwendung dieses Leuchtkastens immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Folgenden:



1. Lesen und beachten Sie vor Gebrauch alle Anweisungen.
2. Wenn der Leuchtkasten von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, darf dies nur unter Aufsicht geschehen. Das Gerät während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt lassen!
3. Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder wenn es heruntergefallen oder auf andere Weise beschädigt ist, bis ein qualifizierter Elektriker es überprüft hat.
4. Ist ein Verlängerungskabel erforderlich, stellen Sie sicher, dass dieses eine geeignete Nennstromstärke aufweist. Kabel, die für eine geringere Stromstärke ausgelegt sind, können überhitzen. Legen Sie das Kabel so hin, dass Sie nicht darüber stolpern oder es versehentlich herausziehen können.
5. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Ziehen Sie den Adapterstecker heraus, indem Sie ihn greifen und an ihm ziehen. Dabei niemals am Kabel ziehen.
6. Nicht in Wasser eintauchen. Wenn das Gerät einen Wasserschaden aufweist, benutzen Sie es nicht, bevor es von einem qualifizierten Elektriker überprüft wurde.
2. Das LightPad wird mit 4 weichen, selbstklebenden Fußpads geliefert, die an den Ecken auf der Unterseite angebracht werden können.
3. Bringen Sie das LightPad auf einer festen Oberfläche an. Für einen ergonomischeren Winkel ist das LightPad PadPucks®-Zubehör eine kostengünstige Lösung.
4. Stecken Sie das Kabel am Geräteanschluss auf der oberen rechten Seite des LightPads und an einer Steckdose an.
5. Um es einzuschalten, betätigen Sie den Schalter neben dem Geräteanschluss.
6. Wenn Sie Designs mit Klebeband an der Scheibe befestigen möchten, verwenden Sie nur ablösbares Klebeband (Abdeckband oder Malerkrepp). Verwenden Sie kein Permanentklebeband, da es schwer zu entfernen ist.
7. Das Revolution enthält in der oberen rechten Ecke eine Disk-Brake™, um die Scheibe bei Bedarf zu fixieren, sodass sie sich nicht dreht (z. B. für die Anbringung von Beschriftungs- oder Zeichnungsdetails). Drehen Sie den Disk-Brake™-Knopf einfach im Uhrzeigersinn, bis sich die Scheibe nicht mehr dreht.

Einrichtung & Betrieb

Das LightPad Revolution™ wird fertig montiert und betriebsbereit geliefert.

1. Das LightPad wird in einer Schutzhülle aus Stoff versandt. Bewahren Sie Ihr LightPad immer in dieser Hülle auf, um es vor Beschädigungen und Kratzern zu schützen.

Nicht zu stark drehen.

Achtung: Auf der Arbeitsfläche aus Acryl nicht schneiden oder scharfe Gegenstände verwenden, da Sie damit die

Wartung

Reinigung

Reinigen Sie die Akryloberfläche und die Seiten aus Aluminium mit einem weichen Tuch und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel. Tragen Sie Flüssigkeiten niemals direkt auf die LightPad-Oberfläche auf, um zu verhindern, dass diese in das Gerät eindringen.

Teileliste

1. Netzteil 100V – 240V,
1,5 Amp 50/60 Hz 145-435
2. Disk-Brake-Knopf 151-943
3. Ersatzscheibe
a. Modell 80 151-945
b. Modell 120 151-946
c. Modell 170 151-947
4. Selbstklebende Fußpads (4) 151-944

Um die aktuellen Preise zu erfahren oder Teile zu kaufen, besuchen Sie uns unter www.artograph.com oder rufen Sie uns unter +1 763-553-1112 an

Wenn Sie auf unsere Mailing-Liste gesetzt werden möchten, um Produkt-Updates und Informationen zu verwandten Produkten zu erhalten, registrieren Sie Ihr Artograph-Produkt bitte online unter www.artograph.com. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und ausschließlich von Artograph verwendet.

Optionales Zubehör

Erhältlich bei Ihrem autorisierten Artograph-Händler

LightPad-Akku

#225-926 - Nehmen Sie Ihren LightPad-Leuchtkasten dank dieses langlebigen Lithium-Ionen-Akkus überall hin mit. Mit diesem kompakten Akku können Sie ein LightPad beliebiger Größe betreiben. Der Akku enthält eine Anzeige für den Ladezustand sowie einen praktischen USB-Anschluss, um jedes beliebige 5V USB-Gerät, einschließlich Mobiltelefone, aufzuladen.

PadPucks

#225-946 - Diese speziell dafür konzipierten Scheiben sorgen für einen angenehmen Arbeitswinkel für jedes Modell des LightPad-

Leuchtkastens. Führen Sie die weichen PadPucks aus Vinyl so unter Ihr LightPad ein, dass Sie den gewünschten Winkel erzielen. Sie sind rund und gerippt, sodass sie rutschfest und stapelbar sind. 4 Stück pro Packung.

Aufbewahrungstaschen

Die maßgeschneiderte Aufbewahrungstasche aus 600 Denier Nylongewebe enthält ein gepolstertes Fach für das LightPad, 4 Aufbewahrungsfächer mit Reißverschluss, einen gepolsterten Tragegriff und Schulterriemen.
Modell 80 #225-755
Modell 120 #225-760
Modell 170 #225-765

Produktgarantie

Registrieren Sie den Revolution™ online unter www.artograph.com.

Artograph® garantiert dem Erstkäufer für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum, dass seine Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Jedes fehlerhafte Produkt, das innerhalb des Garantiezeitraums portofrei an unser Werk zurückgeschickt wird, wird nach Ermessen von Artograph® repariert oder ersetzt. Der Kunde hat gegenüber dem Erstverkäufer bzw. Artograph seinen Gewährleistungsanspruch umgehend geltend zu machen. Hierzu muss das aufgetretene Problem und seine Symptome in hinlänglich ausführlicher Form beschrieben und eine Kopie des Original-Kaufbelegs oder ein anderer geeigneter Kaufnachweis beigefügt werden. Alle akzeptierten Rücksendungen erhalten eine **Rückgabenummer**. Alle Produkte, die ohne **Rückgabenummer** eingehen, werden an den Absender zurückgeschickt. Produkte, die innerhalb des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden kostenfrei zurückgeschickt. Für reparierte oder ausgetauschte Produkte gilt der Garantieanspruch nur für den verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen Garantiezeit. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Produkt oder dessen Komponenten bzw. Fehlfunktionen durch: (i) Missbrauch, Fahrlässigkeit, Stromausfall oder Überspannungen, Blitzzeinschlag, Brände, Überschwemmungen oder Unfälle, (ii) Verwendung von Produkten oder Einrichtungen, die von Dritten zu Verfügung gestellt wurden, oder (iii) Nichtbeachtung der Anweisungen zu Installation, Betrieb oder Wartung.

DIE HIERIN ENTHALTENEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN TRETEN AN DIE STELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE NICHTVERLETZUNG VON SCHUTZRECHTEN, FÜR DIE DER VERKÄUFER JEGLICHE HAFTUNG ABLEHNT. ÜBER DIE VORLIEGENDE GARANTIERKLÄRUNG HINAUSGEHENDE GARANTIEEN SIND AUSGESCHLOSSEN, KÖNNEN JEDOCH DURCH DIE GESETZGEBUNG AM STANDORT DES KUNDEN BESTEHEN. DER VERKÄUFER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH MITTELBARER, ZUFÄLLIGER ODER FOLGESCHÄDEN, SOWIE FÜR UNTERBERECHNUNGEN DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, DIE AUS DER LEISTUNG DER PRODUKTE BZW. DEREN VERWENDUNG DURCH DEN KUNDEN RESULTIEREN BZW. HIERMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN.



LightPad Revolution™

Manuale d'uso

**LightPad Revolution™ Modelli 80, 120 e 170
di Artograph®**

LightPad Revolution™ - Manuale d'uso..... 1-3

Per altre lingue, visitare il sito www.artograph.com/products/revolution.htm.

Grazie...

Per aver acquistato il piano luminoso Artograph LightPad Revolution™. Il Revolution™ consente all'artista, al designer, all'artigiano o al creatore di animazioni di progettare, disegnare o tracciare in modo nuovo e conveniente. Il disco rotante illuminato facilita la regolazione della superficie di lavoro secondo un'angolazione più comoda, adatta alle proprie esigenze. L'esclusivo meccanismo Disk-Brake™ tiene fermo il disco per rendere più facile scrivere o tracciare dettagli. Ci auguriamo che gli utilizzatori trovino utile il nuovo Artograph LightPad Revolution™; per porre domande o inviare suggerimenti, visitare il sito online all'indirizzo:

www.artograph.com

***Prodotto a funzionamento elettrico. Destinato all'uso da parte
di persone di età non inferiore a 15 anni.***

ARTOGRAPH®
www.artograph.com

CONSERVARE AL SICURO QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni importanti per la sicurezza

Durante l'utilizzo di questo piano luminoso, è necessario attenersi sempre alle norme di sicurezza di base, quali quelle riportate di seguito.



1. Prima dell'uso, leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. La supervisione è necessaria quando viene utilizzato da bambini o in loro presenza. Non lasciare incustodito il dispositivo mentre è in funzione.
3. Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione danneggiato o se è caduto o risulta altrimenti danneggiato, finché non sia stato esaminato da un elettricista qualificato.
4. Se è necessario usare un cavo di prolunga, accertarsi che abbia una corrente nominale adeguata. I cavi con amperaggio inferiore a quello del dispositivo possono causare surriscaldamento. Sistemare la prolunga ben distesa, in modo da non inciamparvi o da evitare strappi.
5. Disinserire sempre il dispositivo dalla presa elettrica quando non viene utilizzato. Per scollegare il dispositivo, impugnare la spina dell'adattatore per staccarla dalla presa di corrente e non tirare il filo.
6. Non immergere in acqua. Se il dispositivo entra in contatto con liquidi di qualsiasi tipo, nonché acqua, non utilizzarlo finché non sia stato controllato da un elettricista qualificato.
3. Montare il LightPad su una superficie stabile. Per un'angolazione più ergonomica, l'accessorio LightPad PadPucks® è una soluzione economica.
4. Inserire il cavo nel connettore elettrico situato sul lato superiore destro dell'unità e in una presa di corrente.
5. Per illuminare, premere l'interruttore di alimentazione situato accanto al connettore elettrico.
6. Se si applicano dei disegni sul disco con nastro adesivo, usare solo nastro adesivo rimovibile (carta gommata). Non usare nastro adesivo permanente, difficile da rimuovere.
7. Il Revolution è dotato di un meccanismo Disk-Brake™, nell'angolo superiore destro, che blocca, al bisogno, la rotazione del disco (per esempio per scrivere e/o per tracciare dettagli). Basta ruotare la manopola del Disk-Brake™ in senso orario finché il disco non ruota più.

Non serrare eccessivamente.

Attenzione: Non tagliare né usare strumenti taglienti sulla superficie di lavoro in acrilico, per evitare di graffiarla. Si consiglia l'utilizzo di un tappetino di taglio trasparente.

Impostazione e funzionamento

Il LightPad Revolution viene consegnato completamente montato e funzionante.

1. Il LightPad viene spedito in un involucro protettivo in tessuto. Conservare sempre il LightPad in questo involucro per tenerlo al sicuro ed evitare che si graffi.
2. In dotazione al LightPad vengono forniti 4 piedini adesivi morbidi, che possono essere montati negli angoli inferiori.

Manutenzione

Pulizia

Pulire la superficie in acrilico e i lati in alluminio con un panno morbido e un detergente non abrasivo. Non applicare mai liquidi direttamente sulla superficie del LightPad per evitarne l'infiltrazione all'interno del dispositivo.

Elenco delle parti

- Adattatore CA 100V – 240V
1,5 amp 50/60 Hz 145-435
- Manopola Disk Brake™ 151-943
- Disco di ricambio
 - Modello 80 151-945
 - Modello 120 151-946
 - Modello 170 151-947
- Piedini adesivi (4) 151-944

Per i prezzi correnti e per acquistare le parti visitare il sito www.artograph.com o chiamare il numero 763-553-1112

Se si desidera essere inseriti nella nostra mailing list per ricevere aggiornamenti sui prodotti e informazioni relative ai prodotti, registrare il proprio prodotto Artograph online all'indirizzo www.artograph.com. Tutte le informazioni rimarranno riservate e saranno usate solo da Artograph.

Accessori opzionali

Disponibili presso il rivenditore Artograph di zona autorizzato

Batteria del LightPad

#225-926 - Questa batteria portatile agli ioni di litio di lunga durata consente di trasportare ovunque il piano luminoso LightPad. Si tratta di una batteria compatta in grado di alimentare un LightPad di qualsiasi dimensione. La batteria dispone di un misuratore visivo del livello di alimentazione e una comoda porta USB supplementare per la ricarica di qualunque dispositivo USB a 5v compresi i telefoni cellulari.

PadPucks

#225-946 - Questi dischi dal design esclusivo garantiscono un'angolazione comoda per disegnare, a qualsiasi modello di piano luminoso LightPad. Basta inserire i PadPucks morbidi in vinile indeformabile sotto qualunque LightPad secondo l'angolazione desiderata. Sono caratterizzati da un design rotondo dentellato per una presa antiscivolo e l'impilamento facile. 4 in ciascuna confezione.

Custodie di trasporto

La custodia di protezione in nylon 600 denari appositamente progettata comprende una tasca imbottita per il LightPad, 4 tasche con zip, maniglia imbottita e tracolla.

- Modello 80 N.° 225-755
Modello 120 N.° 225-760
Modello 170 N.° 225-765

Garanzia Del Prodotto

Registrare il Revolution™ on line all'indirizzo:

www.artograph.com.

Si garantisce che i prodotti Artograph® sono privi di difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale. Un prodotto che si riveli difettoso sarà riparato o sostituito a discrezione di Artograph®, purché il prodotto sia restituito in fabbrica, con spedizione prepagata, entro il periodo di validità della garanzia. Il cliente dovrà informare tempestivamente il venditore originale o Artograph di eventuali richieste di intervento in garanzia descrivendo in modo sufficientemente dettagliato sia il problema sia i relativi sintomi, e allegando una copia della ricevuta di acquisto originale o altra prova di acquisto accettabile. A tutti i resi consentiti sarà fornito un numero di **autorizzazione al reso**. Tutti i prodotti resi senza **numero di autorizzazione** saranno respinti al mittente. L'attrezzatura riparata o sostituita nel periodo di validità della garanzia sarà restituita con nolo o costi di spedizione prepagati. Per i prodotti riparati o sostituiti, la garanzia avrà validità per l'intera durata della garanzia originale. La presente garanzia non copre riparazioni di danni al prodotto, o a componenti del prodotto, o guasti causati da (i) uso errato, negligenza, interruzioni di alimentazione o sbalzi di corrente, fulmini, incendi, inondazioni o incidenti; (ii) utilizzo di prodotti o strutture forniti da altri; o (iii) mancata osservanza delle istruzioni di installazione, uso o manutenzione.

LE GARANZIE ESPRESSE IN CONTENUTE ESCLUDONO E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O TACITE, COMPRESSE SENZA LIMITAZIONE EVENTUALI GARANZIE TACITE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI E NON VIOLAZIONE. SONO ESCLUSE ALTRE FORME DI GARANZIA CHE ESTENDANO I TERMINI SUMMENZIONATI, SALVO DIVERSAMENTE PREVISTO DALLE LEGGI LOCALI VIGENTI PRESSO LA GIURISDIZIONE DEL CLIENTE. IL VENDITORE NON SI RITERRÀ RESPONSABILE PER DANNI, COMPRESI DANNI SPECIALI E INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE DERIVANTE O CORRELATA AL FUNZIONAMENTO DEI PRODOTTI O ALL'USO DA PARTE DEL CLIENTE.



LightPad Revolution™ Gebruikershandleiding

LightPad Revolution™ Modellen 80, 120 en 170
Van Artograph®

LightPad Revolution™ - gebruikershandleiding..... 1-3

Ga naar www.artograph.com/products/revolution.htm voor meer talen.

Hartelijk dank...

Voor uw aankoop van de Artograph LightPad Revolution™-lichtbak. De Revolution™ biedt de artiest, ontwerper, vakman of animator een nieuwe en gemakkelijke manier om te ontwerpen, tekenen of traceren. Met de helder oplichtende draaiende schijf kunt u uw werkoppervlak gemakkelijker naar een comfortabelere en handigere positie aanpassen.

De exclusieve Disk-Brake™ houdt de schijf op zijn plaats om te helpen bij letter- of tekendetails. Wij hopen dat u geniet van uw nieuwe Artograph LightPad Revolution™.

Als u vragen of suggesties heeft, kunt u ons online bezoeken op:

www.artograph.com

Elektrisch bediend product. Voor gebruik vanaf 15 jaar.

ARTOGRAPH®
www.artograph.com

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg bij gebruik van deze lichtbak altijd de voorzorgsmaatregelen voor de basisveiligheid, inclusief de volgende:

1. Lees en begrijp alle instructies voor gebruik.
2. Toezicht is noodzakelijk bij gebruik door of in de buurt van kinderen. Niet onbeheerd achterlaten tijdens gebruik.
3. Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd netsnoer of als het is gevallen of op een andere wijze is beschadigd, tot een gekwalificeerde elektricien het heeft onderzocht.
4. Wanneer een verlengsnoer nodig is, zorgt u ervoor dat dit geschikt is voor de gebruikte stroom en spanning. Snoeren die bedoeld zijn voor een lagere stroom dan dit apparaat verbruikt, kunnen te warm worden. Leg de kabel zodanig dat niemand er over kan vallen of uit de wandcontactdoos kan trekken.
5. Trek de stekker altijd uit de wandcontactdoos wanneer u het apparaat niet gebruikt. Ontkoppel het apparaat alleen door de adapterstekker te pakken en deze uit de wandcontactdoos te trekken; trek nooit aan de kabel om de adapter uit de wandcontactdoos te trekken.
6. Dompel het apparaat niet onder in water. Als de unit waterschade oploopt, mag u deze niet gebruiken tot deze door een gekwalificeerd elektricien is geïnspecteerd.

Instelling en bediening

De LightPad Revolution wordt volledig samengesteld en operationeel geleverd.

1. De LightPad wordt geleverd in een beschermende hoes. Bewaar uw LightPad altijd in deze hoes om deze veilig en krasvrij te houden.
2. Inbegrepen bij de LightPad zijn 4 zachte, klevende voetplaten die onder de onderste hoeken kunnen worden gemonteerd.



3. Monteer de LightPad op een stevig oppervlak. Voor een meer ergonomische hoek zijn de LightPad PadPucks®-accessoires een economische oplossing.
4. Steek het snoer in de LightPad-aansluiting die u rechtsboven op het apparaat vindt en in een wandcontactdoos.
5. Als u het apparaat wilt oplichten, gebruikt u de schakelaar die u naast de aansluiting vindt.
6. Wanneer u aan de schijf ontwerpen vastmaakt met plakband, gebruikt u best alleen verwijderbare plakband (tocht- of schildersplakband). Gebruik geen permanente plakband aangezien die moeilijk te verwijderen is.
7. De Revolution heeft een Disk-Brake™ in de rechtsbovenhoek om te schijf vast te zetten wanneer dit nodig is (bv. bij letter en/of tekendetails). Draai de Disk-Brake™-knop gewoon met de klok mee tot de schijf niet meer draait. **Span deze niet te hard aan.**

Opgelet: snij niet in het werkoppervlak of gebruik geen scherpe instrumenten op het werkoppervlak van acryl want dit zorgt voor krassen op het oppervlak. Een effen snijmat is aan te raden.

Onderhoud

Reiniging

Reinig het acryl oppervlak en de aluminium zijanten met een zachte doek en een niet-schurend reinigingsmiddel. Gebruik vloeistoffen nooit rechtstreeks op het LightPad-oppervlak om lekken naar het interieur te vermijden.

Onderdelenlijst

1. AC-adapter 100 – 240 V,
1,5 amp 50/60 Hz 145-435
2. Disk-Brake-knop 151-943
3. Vervangende schijf
 - a. Model 80..... 151-945
 - b. Model 120 151-946
 - c. Model 170 151-947
4. Klevende voetplaten (4) 151-944

Voor actuele prijzen en de aankoop van onderdelen gaat u naar www.artograph.com of belt u naar 763-553-1112

U kunt zich aanmelden voor onze verzendlijst om productupdates en bijbehorende productinformatie te ontvangen door uw Artograph-product online te registreren op www.artograph.com. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Artograph gebruikt.

Optionele accessoires

beschikbaar bij uw geautoriseerde Artograph-verkoper

LightPad-batterij

#225-926 - neem uw LightPad-lichtbak overal mee naartoe met deze draagbare Lithium-ion-batterij met lange gebruiksduur. Deze compacte batterij voorziet elke type LightPad van stroom. De batterij heeft een visuele energieniveaumeter en een handige bonus USB-poort om elk type 5v USB-toestel, waaronder mobiele telefoons, op te laden.

PadPucks

#225-946 - deze pucks met uniek ontwerp zorgen voor een comfortabele tekenhoek voor elk model LightPad-lichtbak. Bevestig de zachte niet-bederfbare vinyl PadPucks gewoon onder eender welke LightPad om de gewenste hoek te bekomen. Ze hebben een rond gekarteld ontwerp voor een stevige grip en om makkelijk te stapelen. 4 per pak.

Bewaarkisten

Op maat gemaakte beschermende bewaartas van 600 denier nylon bevat beschermende zak voor LightPad, 4 opslagzakjes met ritssluiting, gevuld handvat en schouderriem.

Model 80 N.º 225-755

Model 120 N.º 225-760

Model 170 N.º 225-765

Productgarantie

Registreer uw Revolution™ online via www.artograph.com.

Alle producten van Artograph® zijn gegarandeerd vrij van gebreken in materialen en vakmanschap gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van verkoop aan de oorspronkelijke koper. Een defect product wordt naar inzicht van Artograph® gerepareerd of vervangen, mits het binnen de garantietermijn geretourneerd wordt naar onze fabriek, waarbij de verzendkosten voldaan zijn. De klant zal ofwel de oorspronkelijke verkoper ofwel Artograph onmiddellijk informeren van een aanspraak op de garantie en daarbij voldoende details geven over zowel het probleem als de symptomen daarvan, tevens zal hij een kopie van de originele aankoopbon of een ander aanvaardbaar bewijs van aankoop meesturen. Alle geaccepteerde retourzendingen krijgen een **retourautorisatienummer**. Producten die zonder **retourautorisatienummer** worden ontvangen, worden teruggestuurd. Apparatuur die onder deze garantie wordt gerepareerd of vervangen, wordt franco teruggestuurd. De garantie voor gerepareerde of vervangende producten is van dezelfde duur als de oorspronkelijke garantie. Deze garantie dekt geen reparatie van schade aan het product of aan productcomponenten of van storingen veroorzaakt door (i) misbruik, verwaarlozing, stroomonderbrekingen of -schommelingen, bliksem, brand, overstromingen of ongelukken; (ii) het gebruik van door anderen geleverde producten of faciliteiten; of (iii) het niet nakomen van installatie-, bedienings- of onderhoudsinstructies.

DE HIER GENOEMDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE OP VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIEFIEK DOEL EN NIET-INBREUK, DEZE WIJST DE VERKOPER ALLE AF EN ZIJ ZIJN UITGESLOTEN. HOEWEL ER GEEN GARANTIE IS DIE VERDERGAAT DAN DE AAN DE OMMEZIJDE GEGEVEN BESCHRIJVING, KAN DE LOKALE WET DIE VOOR DE KLANT GELDT ANDERS VOORZIEN. DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, WAARONDER SPECIALE EN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF ONDERBREKINGEN VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF VERBAND HOUDEN MET DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN OF HET GEBRUIK ERVAN DOOR DE KLANT.